FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9
0 / AUDIO / LANG.
UHF

VOL+
VOL-
PR+
PR-
UP
DOWN
LEFT / SKIP PREV.
RIGHT / SKIP NEXT
OK / LIST
← PR.
TV / RADIO
INFO
EPG
FAV
WHITE / FAV-
RED / TEXT

GREEN / SAT/TV
YELLOW / FAV+
BLUE / PAUSE

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9, 0 / AUDIO / LANG, 0UHF, VOL+, VOL, PR+, ABAJO, IZQUIERDA / SKIP PREV, IZQUIERDA, DERECHA / SKIP NEXT, DERECHA, OK / LIST, BACK, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, WHITE / FAV, ROJO / TEXT, ROJO, VERDE / SAT/TV, VERDE, AMARILLO / FAV+, AMARILLO, AZUL / PAUSE, AZUL, .