FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

POWER
AUDIO
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
A – B
SEARCH
DISPLAY
ZOOM
ANGLE
SUBTITLE
SLOW FWD
SLOW REV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
SELECT / ENTER
RETURN
TITLE
PROGRAM
MARKER
OPEN / CLOSE
PAUSE / STEP

STOP
SKIP PREV
PLAY
SKIP NEXT
RANDOM
SETUP
REPEAT

Listado de botones del mando:
POWER, AUDIO, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, / SCE, SEARCH, DISPLAY, ZOOM, ANGLE, SUBTITLE, SLOW FWD, SLOW, REV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SELECT, / ENTER, RETURN, BACK, TITLE, INFO, PROGRAM, EPG, MARKER, FAV, OPEN / CLOSE, / NET TV, PAUSE / STEP, STOP, / SMART, SKIP, PREV, VERDE, PLAY, AMARILLO, SKIP NEXT, AZUL, RANDOM, SETARRIBA, REPEAT, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV