FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9
0 / AV
F.T. / L.
TEXT
VOL+
VOL-
P+
P-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
i

RED / ZOOM
GREEN /
YELLOW / P. BASS
BLUE
DV
POWER
DOWN
UP
STOP
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9, 0 / AV, 0FT / L, TEXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SLEEP, INFO, EPG, ROJO / ZOOM, ROJO, VERDE /, VERDE, AMARILLO / P BASS, AMARILLO, AZUL, DVD, STOP, REW, PLAY, FWD, .