FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
CH. LIST
DISPLAY
HOLD
P. MODE
TXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
SLEEP
ASPECT
EPG

FAV
AUTO
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO / NICAM
1st ---
2nd ---
REVEAL
SIZE
S. MODE
SUB.
SKIP NEXT / S. PAGE
SKIP PREV. / INDEX
STOP
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, CH LIST, DISPLAY, HOLD, MODE, TXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, ASPECT, TV/DTV, EPG, FAV, AUTO, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO / NICAM, REVEAL, SIZE, SUB, SKIP, NEXT / S PAGE, PREV / INDEX, STOP, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .