FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER	PLAY
MUTE	FWD
MENU	AUDIO
1/2/3/4/5	MEDIA
6/7/8/9/0	SETUP
SEARCH	REPEAT
ZOOM	A-B
ANGLE	TITLE
SUBTITLE	
VOL+	
VOL-	
SKIP NEXT	
SKIP PREV.	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
OK	
↩	
TV MODES	
INFO	
PROFILE	
PAUSE	
STOP	
REW	

POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SEARCH, ZOOM, ANGLE, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, TV MODES, TV/DTV, INFO, PROFILE, EPG, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, MEDIA, SETARRIBA, REPEAT, SLEEP, TITLE, .