FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

DISPLAY
BLANK SKIP
SKIP REW
SKIP FWD
PLAY REV.
FAST FWD
RESET
MONITOR
MEMORY
EJECT
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD
REC. PAUSE

DEC
PLAY REV.
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD

Listado de botones del mando:
DISPLAY, BLANK SKIP, SKIP REW, SKIP FWD, PLAY REV, IZQUIERDA, FAST FWD, DERECHA, RESET, BACK, MONITOR, TV/DTV, MEMORY, EPG, EJECT, PAUSE, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, REC PAUSE, DECK B, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV