FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE /
LIST
TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
SLEEP
DVB
INFO /
EPG

RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO / / I/II
USB
/
SUBTITLE /
SKIP NEXT
SKIP PREV
RADIO
INDEX
STILL / STOP
REC
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, LIST, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, BACK, SLEEP, DVB, TV/DTV, INFO /, INFO, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO / / I/II, USB, SUBTITLE /, SKIP NEXT, SKIP PREV, RADIO, TV/DTV, INDEX, STILL, / STOP, REC, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .