FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER	EDITOR / GROUP
MUTE	HOLD
MENU	RED
1/2/3/4/5	GREEN
6/7/8/9/0	YELLOW
TV / AV	BLUE
-/--	LANG. / AUDIO
P. MODE	NICAM
SIZE	S. MODE
MIX	SUBTITLE
TXT	FAV-
VOL+	FAV+
VOL-	SUBPAGE
CH+	INDEX
CH-	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
ENTER	
SLEEP	
TV / RADIO	
INFO	
EPG	

POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TV / AV, P MODE, SIZE, MIX, TXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, BACK, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, EDITOR / GROARRIBA, FAV, HOLD, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, LANG / AUDIO, NICAM, S MODE, SUBTITLE, FAV+, SUBPAGE, INDEX, .