FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

STANDBY
MUTE
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
+10
OSD
ZOOM
ANGLE
SUBTITLE
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
SELECT
RETURN
P / N
INFO
PSM
KEYBOARD

EJECT
PAUSE / STEP
STOP
REV.
PLAY
FWD
AUDIO
b KEY
KEY
GO TO
SETUP
REPEAT
A-B
TITLE
IS
PS
SLOW

STANDBY, POWER, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0+1, OSD, ZOOM, ANGLE, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SELECT, RETURN, BACK, P / N, TV/DTV, INFO, PSM, EPG, KEYBOARD, FAV, EJECT, PAUSE / STEP, STOP, REV, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, b KEY, KEY, GO TO, SETARRIBA, REPEAT, SLEEP, TITLE, SLOW, .