FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
RADIO
I / II
▭ / APP
⇓ / TEXT
VOL+
VOL-
P+
P-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
P < P / BACK
TIMER / REC
TV / STB
INFO
EPG / GUIDE
FAV / LIST

RED
GREEN
YELLOW / OPT
BLUE / ⇑

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0RADIO, / AV, I / II, / APP, / TEXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, P P / BACK, BACK, TIMER / REC, SLEEP, TV / STB, TV/DTV, INFO, EPG / GUIDE, EPG, FAV / LIST, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO / OPT, AMARILLO, AZUL /, AZUL, .