FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
TV / AV
SHIFT
ZOOM
VOL+
VOL-
PR+
PR-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK / LIST
← PR
SLEEP
TV / RADIO
INFO
EPG
FAV
RED / FIND

GREEN / V-FORMAT
YELLOW / TXT
BLUE / 🔊 L R
F1
F2
SAT
⏬
⏫
SLOW REW
SLOW FWD
PAUSE
STOP
RECORD
FAST REW
PLAY
FAST FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TV / AV, SHIFT, ZOOM, VOL+, VOL, PR+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, OK / LIST, BACK, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ROJO / FIND, ROJO, VERDE / V, FORMAT, VERDE, AMARILLO / TXT, AMARILLO, AZUL /, AZUL, SAT, SLOW REW, SLOW FWD, PAUSE, STOP, RECORD, FAST REW, PLAY, FAST FWD, .