FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER	iPOD / USB
SETUP	MUSIC SERVER
CLEAR	ONLINE MUSIC
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
MODE	
+10	
DIMMER	
SEARCH	
RANDOM	
SKIP NEXT	
SKIP PREV.	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
ENTER	
REPEAT	
INFO	
FAVORITE CALL	
FAVORITE ADD	
PAUSE	
STOP	
PLAY	
INTERNET RADIO	

POWER, SETARRIBA, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0MODE, DIMMER, SEARCH, RANDOM, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, REPEAT, BACK, INFO, FAVORITE CALL, EPG, FAVORITE ADD, FAV, PAUSE, STOP, PLAY, AMARILLO, INTERNET RADIO, iPOD, / USB, MUSIC SERVER, ONLINE MUSIC, .