FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER ON	
MUTE	
MENU / HELP	
COMPUTER	
DVI	
S-VIDEO	
VIDEO	
RESIZE	
KEYST. / LEFT CLICK	
PICTURE MODE	
VOL+	
VOL -	
PAGE UP	
PAGE DOWN	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
ENTER	
RETURN / RIG. CLICK	
BREAK TIMER	
AUTO SYNC.	
FREEZE	
STANDBY	

POWER ON, POWER, MUTE, MENU / HELP, MENU, COMPUTER, DVI, VIDEO, RESIZE, KEYST / IZQUIERDA CLICK, PICTURE MODE, VOL+, VOL, PAGE ARRIBA, PAGE ABAJO, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN / RIG CLICK, BACK, BREAK TIMER, SLEEP, AUTO SYNC, FREEZE, STANDBY, .