FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
PVR
TEXT
VOLUME+
VOLUME-
BOUQUET+
BOUQUET-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
TV
INFO
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
<
>

RADIO
HELP
STOP
REC
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0PVR, / AV, TEXT, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, BOUQUET+, BOUQUET, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, TV/DTV, INFO, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, RADIO, TV/DTV, HELP, STOP, REC, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .