FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
CH LIST
HOME
TEXT
V+
V -
P+
P -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
AD
INFO
GUIDE
FAV
NETFLIX

RED
GREEN
YELLOW
BLUE
NICAM I/II
SUBTITLE
PAUSE
STOP
REW / REVEAL
PLAY / INDEX
FWD / HOLD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, CH LIST, HOME, TEXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, FAV, NETFLIX, / NET TV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, NICAM I/II, SUBTITLE, PAUSE, STOP, REW / REVEAL, PLAY / INDEX, FWD / HOLD, .