FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
TV / VIDEO
JUMP
*
#
CC
SUBTITLE
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
SLEEP
INFO
EPG
STOP
REW

PLAY / PAUSE
FWD
OFF
AUDIO
SKIP PREV.
SKIP NEXT
PG. DOWN
PG. UP

POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TV / VIDEO, JUMP, SUBTITLE, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, SLEEP, INFO, EPG, STOP, REW, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, OFF, AUDIO, SKIP PREV, SKIP NEXT, PG ABAJO, PG ARRIBA, .