FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER	PLAY
NOT USED	FWD
MENU	
EXIT	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
USB	
REPEAT A-B	
DISPLAY	
ZOOM	
SETUP	
SUBTITLE	
SKIP NEXT CHAP	
SKIP PREV CHAP	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
OK	
REPEAT	
ANGLE	
EJECT	
PAUSE	
STOP	
REW	

POWER, NOT USED, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, USB, REPEAT A, DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, SKIP NEXT CHAP, SKIP PREV CHAP, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, REPEAT, BACK, ANGLE, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, .