# FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

| |
|---|
| ⏻ DVD |
| AUDIO |
| TOP MENU / DIR. NAV. |
| EXT. LINK |
| 1/2/3/4/5 |
| 6/7/8/9/0 |
| OUTPUT DVD |
| ≥10 |
| DISPLAY |
| ZOOM |
| ANGLE / PAGE |
| SUBTITLE |
| SKIP NEXT |
| SKIP PREV |
| UP |
| DOWN |
| LEFT |
| RIGHT |
| ENTER |
| RETURN |
| ⏲ / TIMER |
| MUSIC / w/PICTURE |
| POSITION MEMORY |
| PLAY LIST |
| PAUSE / STEP |

| |
|---|
| STOP |
| REC. CHECK |
| SLOW/SEARCH REW |
| PLAY |
| SLOW/SEARCH FWD |
| CH/TRK/V – LOCK - |
| CH/TRK/V – LOCK+ |
| QUICK REPLAY |
| REPEAT |
| PLAY MODE |
| A / CANCEL/RESET |
| B / CINEMA |
| C / GROUP |
| D / SETUP |
| T |
| ⏻ TV |
| 1/2/3/4/5 |
| 6/7/8/9/0 |
| AV / INPUT SELECT |
| -/-- |
| A |
| B |
| C |
| D |

| |
|---|
| VOLUME+ |
| VOLUME - |
| CH/TRK/V – LOCK+ |
| CH/TRK/V – LOCK - |
| TV ASPECT |

Listado de botones del mando:
VOLUME+, VOLUME, SHIFT, + V, CH/, TRK/V, LOCK+, LOCK, TV ASPECT, DVD, POWER, AUDIO, MUTE, TOP MENU / DIR NAV, MENU, EXT LINK, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0OUTPUT, DVD, / SCE, DISPLAY, ZOOM, ANGLE / PAGE, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, / TIMER, SLEEP, MUSIC / w/PICTURE, TV/DTV, POSITION MEMORY, EPG, PLAY LIST, FAV, PAUSE / STEP, STOP, / SMART, REC CHECK, ROJO, SLOW/SEARCH REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, SLOW/SEARCH, FWD, AZUL, TRK, LOCK, LOCK+, QUICK REPLAY, REPEAT, PLAY MODE, A / CANCEL/RESET, B / CINEMA, C / GROARRIBA, D / SETARRIBA, 0AV / INPUT SELECT, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV