FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

POWER
MUTE
/ MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AV
COMP. / HDMI
P. MODE
/ HOLD
DTV SUBTITLE
TTX
VOL+
VOL -
PR+
PR -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
SLEEP
DTV / TV
i / STATUS
DTV GUIDE

DTV PROFILE
ASPECT
STILL
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
S. MODE
/ CANCEL
PIP
P. SOURCE
P. SIZE
P. SOUND
SOURCE
PC
/ REVEAL
/ STORE
/ MODE
/ SUBPAGE
DTV TV/RADIO
/ INDEX
I / II
DTV AUDIO

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, / MENU, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AV, / SCE, COMP / HDMI, P MODE, / HOLD, DTV SUBTITLE, TTX, VOL+, VOL, PR+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SLEEP, DTV / TV, TV/DTV, i / STATUS, INFO, DTV GUIDE, EPG, DTV PROFILE, FAV, ASPECT, / NET TV, STILL, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, S MODE, / CANCEL, PIP, SCE, P SIZE, P SOUND, SHIFT, / REVEAL, / STORE, / MODE, / SUBPAGE, DTV TV/RADIO, TV/DTV, / INDEX, I / II, DTV AUDIO, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV