FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
V-FMT
TEXT
V+
V-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
TIMER
TV / R.
INFO
EPG
RED
GREEN
YELLOW
BLUE

AUDIO
SUB.
SKIP PREV.
SKIP NEXT
PAUSE
STOP
REC
FRW.
PLAY
FFW.

POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, FMT, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, TIMER, SLEEP, TV / R, TV/DTV, INFO, EPG, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, SUB, SKIP PREV, SKIP NEXT, PAUSE, STOP, REC, FRW, PLAY, FFW, .