FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

POWER	FFWD / SKIP NEXT
AUDIO	SYSTEM MENU
DISC MENU	REPEAT 1/ALL
CLEAR	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
USB	
HDD LIST	
DISPLAY	
ZOOM	
SUBTITLE	
UP / CH+	
DOWN / CH-	
LEFT	
RIGHT	
OK	
BACK	
TIMER	
TUNER	
CAM	
OPEN / CLOSE	
STOP	
RECORD	
FRV. / SKIP PREV.	
PLAY / PAUSE	

Listado de botones del mando:
POWER, AUDIO, MUTE, DISC MENU, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0USB, HDD LIST, DISPLAY, ZOOM, SUBTITLE, ARRIBA / CH+, ABAJO / CH, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, TIMER, SLEEP, TUNER, TV/DTV, CAM, FAV, OPEN / CLOSE, STOP, RECORD, ROJO, FRV / SKIP PREV, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, FFWD / SKIP NEXT, AZUL, SYSTEM MENU, REPEAT 1/ALL, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV