FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
AUDIO
MENU
CLR / RST
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SP / LP
DISPLAY
SAT. MONI.
SHOWVIEW
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
COUNT / TR
TIMER
TV / VIDEO
A. DUB
INDEX
I. SELECT
EJECT
PAUSE / STILL

STOP
REC
REW / ◀◀
PLAY
FWD / ▶▶
F. ADV.
TRK-
TRK+
COUNT. RST
SLOW

POWER, AUDIO, MUTE, MENU, CLR / RST, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SP / LP, DISPLAY, SAT MONI, SHOWVIEW, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, COUNT / TR, BACK, TIMER, SLEEP, TV / VIDEO, TV/DTV, DUB, INFO, INDEX, EPG, I SELECT, FAV, EJECT, PAUSE / STILL, STOP, REC, ROJO, REW /, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD /, AZUL, F ADV, TRK, TRK+, COUNT RST, SLOW, .