FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

STANDBY
MUTE
SYSTEM MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
CD UP SAMP.
DIM.
ZOOM
ANGLE
SUBTITLE
VOL+
VOL-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RETURN / TITLE
NIGHT
TREBLE
PROGRAM
BASS
PAUSE
STOP

SKIP PREV.
PLAY
SKIP NEXT
AUDIO
DISC MENU
AUX / DI.
DISC
TUNER
TV
REPEAT
REPEAT A-B
SOUND
SURR.

STANDBY, POWER, MUTE, SYSTEM MENU, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / AV, CD ARRIBA SAMP, DIM, ZOOM, ANGLE, SUBTITLE, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN / TITLE, BACK, NIGHT, SLEEP, TREBLE, TV/DTV, PROGRAM, EPG, BASS, FAV, PAUSE, STOP, SKIP, PREV, VERDE, PLAY, AMARILLO, SKIP NEXT, AZUL, AUDIO, DISC MENU, AUX / DI, DISC, TUNER, REPEAT, REPEAT A, SOUND, INFO, SURR, .