FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER	FM
MUTE	TAPE
MENU	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
SURR.	
TEST	
VOLUME+	
VOLUME-	
TUNE UP	
TUNE DOWN	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
ENTER	
SLEEP	
VIDEO 1	
VIDEO 2	
VIDEO 3	
VIDEO 4	
VIDEO 5	
AM	
CD	
EXT. 5.1	

POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SURR, TEST, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, TUNE ARRIBA, TUNE ABAJO, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, SLEEP, VIDEO 1, VIDEO 2, VIDEO 3, VIDEO 4, VIDEO, EXT 51, TAPE, .