FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER ON
MUTE
MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
DIGITAL
DELAY
TEST
VOLUME+
VOLUME-
PRESET+
PRESET-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
SLEEP
RDS
MEMORY
SURR.
TUNING-
TUNING+
POWER OFF
VID. 1

VID. 2
VID. 3
CD
DVD
TAPE
FM / AM
TV
NIGHT

POWER ON, POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DIGITAL, / AV, DELAY, TEST, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, PRESET+, PRESET, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, SLEEP, RDS, INFO, MEMORY, EPG, SURR, FAV, TUNING, VERDE, TUNING+, AZUL, POWER OFF, VID 1, VID 2, VID 3, DVD, TAPE, FM / AM, NIGHT, .