FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MUTE
MENU
X / EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT AV
/ ASPECT
VIERA TOOLS
/ TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK / RETURN
INPUT TV
i
GUIDE
STILL
RED

GREEN
YELLOW
BLUE
/ STTL.
/ LAST VIEW

POWER, MUTE, MENU, X / EXIT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT AV, SOURCE, / ASPECT, VIERA TOOLS, / TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK / RETURN, BACK, INPUT TV, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, STILL, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, / STTL, / LAST VIEW, .