FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
/ MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
MO./ST. / ZOOM
EQ.
ANGLE / AUTO SCAN
SUBTITLE
VOLUME+
VOLUME-
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
/ RETURN
SLEEP
INFO
VIRTUAL SOUND
EJECT
PAUSE

STOP
REW
PLAY
FWD
AUDIO
CANCEL
AUX
DVD
TUNER
USB
TUNING DOWN
TUNING UP
REPEAT
STEP
REMAIN

POWER, MUTE, / MENU, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0MO/ST / ZOOM, ANGLE / AUTO SCAN, SUBTITLE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, / RETURN, BACK, SLEEP, INFO, VIRTUAL SOUND, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, CANCEL, AUX, DVD, TUNER, USB, TUNING ABAJO, TUNING ARRIBA, REPEAT, STEP, REMAIN, .