FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER	GUIDE
MUTE	FAV
MENU	FREEZE
EXIT	RED
1/2/3/4/5	GREEN
6/7/8/9/0	YELLOW
AV	BLUE
LIST	AUDIO
SOUND MENU	ATV
ZOOM	HDMI
PICTURE MENU	RADIO
TXT	
VOL+	
VOL-	
P+	
P-	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
OK	
BACK	
SLEEP	
DTV	
INFO	

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, LIST, SOUND MENU, ZOOM, PICTURE MENU, TXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, DTV, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, FAV, FREEZE, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, ATV, HDMI, RADIO, .