FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

POWER	PROGRAM
MUTE	ANGLE
MENU	EJECT
NOT USED	PAUSE
1/2/3/4/5	STOP
6/7/8/9/0	NOT USED
SOURCE	REW
+10	PLAY
MODE	FWD
ZOOM	AUDIO
SETUP	KEY+
SUBTITLE	KEY-
VOL+	REPEAT AB
VOL-	
SKIP PREV CHAP	
SKIP NEXT CHAP	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
OK	
REPEAT	
NOT USED	
AM / FM	
NOT USED	

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, MENU, NOT USED, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, SCE, MODE, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP PREV, CHAP, SKIP NEXT CHAP, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, REPEAT, BACK, SLEEP, AM / FM, TV/DTV, INFO, PROGRAM, EPG, ANGLE, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, NOT, USED, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, KEY+, KEY, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV