FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
USB
MOUSE
DISPLAY
FIND
MODE
TXT
VOL+
VOL-
PAGE+
PAGE-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
TIMER
TV / R.
HELP

EPG
FAV
RED / AUDIO
GREEN / PAUSE
YELLOW / ZOOM
BLUE / INFO
▦
SAT
SUB.
F1
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0USB, / AV, MOUSE, DISPLAY, FIND, MODE, TXT, VOL+, VOL, PAGE+, PAGE, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, TIMER, SLEEP, TV / R, TV/DTV, HELP, INFO, EPG, FAV, ROJO / AUDIO, ROJO, VERDE / PAUSE, VERDE, AMARILLO / ZOOM, AMARILLO, AZUL / INFO, AZUL, SAT, SUB, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .