FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
USB
HDMI
F1
FIND
TEXT
PAGE+
PAGE -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RECALL
SLEEP
TV / RADIO
EPG
FAV
RED / AUDIO
GREEN / ZOOM

YELLOW / INFO
BLUE / PAUSE
SAT
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0USB, SOURCE, HDMI, FIND, TEXT, PAGE+, PAGE, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RECALL, BACK, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, EPG, FAV, ROJO / AUDIO, ROJO, VERDE / ZOOM, VERDE, AMARILLO / INFO, AMARILLO, AZUL / PAUSE, AZUL, SAT, SUBTITLE, SKIP, NEXT, PREV, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .