FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
🏠
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
⎆
⚙
TXT
V+
V -
P+
P -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
USB
i
EPG
PRIME VIDEO
NETFLIX
YOUTUBE

RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
STOP
REC
REW
PLAY/PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / SOURCE, TXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, USB, TV/DTV, INFO, EPG, PRIME VIDEO, FAV, NETFLIX, / NET TV, YOUTUBE, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, STOP, REC, REW, PLAY/PAUSE, FWD, .