FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

I/⏻	
CLEAR	
CD	
MD	
DECK A	
DECK B	
TUNER / BAND	
FUNCTION	
FLASH	
VOL+	
VOL -	
SKIP NEXT	
SKIP PREV.	
UP	
DOWN	
ON / OFF	
SLEEP	
FILE SELECT	
LOOP	
PAUSE	
STOP	
REW	
PLAY	
FWD	

Listado de botones del mando:
POWER, CLEAR, EXIT, DECK A, DECK B, TUNER / BAND, FUNCTION, / AV, FLASH, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP, PREV, ABAJO, ON / OFF, SLEEP, FILE SELECT, EPG, LOOP, FAV, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV