FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
HDMI
FILE LIST
ZOOM
LANG.
TEXT
V+
V-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RECALL
TV / RADIO
INFO
GUIDE
FAV

AUTO
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
DEV. LIST
SUBTITLE
SKIP PREV.
SKIP NEXT
PAGE DOWN
PAGE UP
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0HDMI, / AV, FILE LIST, ZOOM, LANG, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RECALL, BACK, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, FAV, AUTO, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, DEV LIST, SUBTITLE, SKIP PREV, SKIP NEXT, PAGE ABAJO, PAGE ARRIBA, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .