FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
NOT USED
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
INPUT D
ZOOM+
P-I
SUBTITLE
VOL+
VOL-
P+
P-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
BACK/REPEAT
TIMER
INFO

LANGUAGE
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, NOT USED, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, INPUT, ZOOM+, SUBTITLE, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK/REPEAT, BACK, TIMER, SLEEP, TV/DTV, INFO, LANGUAGE, FAV, PAUSE, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, .