FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU / BACK
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
VCR / DBS
FIND
<< >>
SIGNAL
MULTIFEED
WHITE / EDIT
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK / LIST
RECALL
TV / DBS
INFO
GUIDE

FAV
RED / PAUSE
GREEN / ZOOM
YELLOW / T/TEXT
BLUE / TIMER
AUDIO
F1
F2
F3
SAT
PIP
SUB TITLE
PAGE DOWN
PAGE UP
TV / RADIO

POWER, MUTE, MENU / BACK, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0VCR / DBS, FIND, SIGNAL, MULTIFEED, WHITE / EDIT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, OK / LIST, RECALL, BACK, TV / DBS, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, FAV, ROJO / PAUSE, ROJO, VERDE / ZOOM, VERDE, AMARILLO / T/TEXT, AMARILLO, AZUL / TIMER, AZUL, AUDIO, SAT, PIP, SUB TITLE, PAGE ABAJO, PAGE ARRIBA, TV / RADIO, TV/DTV, .