FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

I/⏻
CLEAR
CD
TAPE
TUNER / BAND
FUNCTION
DISPLAY
CLOCK/TIMER – SELE.
CLOCK/TIMER – SET
EQ.
VOLUME+
VOLUME-
SKIP NEXT / +
SKIP PREV. / -
🗀 -
🗀 +
ENTER
REPEAT / FM MODE
SLEEP
TUNER MEMORY
PLAY/TUNING MODE
PAUSE
STOP
REW
PLAY

FWD