FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MENU
1/2/3
4 / VGA
5 / COMPONENT
6 / VIDEO
7 / SD/USB A
8 / HDMI/DVI
9 / LAN/WIFI
0 / USB B
HIDE
ZOOM
SETUP / MEDIA
PG. UP
PG. DN. / S-VIDEO
UP / KEYSTONE+
DOWN / KEYSTONE -
LEFT
RIGHT
OK
RATIO
FREEZE
YELLOW / SOURCE
BLUE / 3D

POWER, MENU, 1/2/3, 4 / VGA, 5 / COMPONENT, 6 / VIDEO, / SD/USB A, 8 / HDMI/DVI, 9 / LAN/WIFI, 0 / USB B, 0HIDE, ZOOM, SETARRIBA / MEDIA, PG ARRIBA, PG DN / S, VIDEO, ARRIBA / KEYSTONE+, ABAJO /, KEYSTONE, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RATIO, / NET TV, FREEZE, / SMART, AMARILLO / SOURCE, AMARILLO, AZUL / 3D, AZUL, .