FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

POWER	
TUNER/BAND	
CD	
DECK A	
DECK B	
DISK SKIP	
VOL+	
VOL -	
SKIP NEXT	
SKIP PREV	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
ON/OFF	
SLEEP	
LOOP	
REW	
FWD	
PLAY	
PAUSE	
STOP	

Listado de botones del mando:
POWER, TUNER/BAND, DECK A, DECK B, DISK SKIP, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ON/OFF, SLEEP, LOOP, FAV, REW, VERDE, FWD, AZUL, PLAY, AMARILLO, PAUSE, STOP, / SMART, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV