FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
MUTE
/ MENU
/ EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
/ SOURCE
-/--
WISE LINK
/ PIP
TTX / MIX
VOL+
VOL-
P+ / NEXT PAGE
P- / PREV. PAGE
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK / ENTER
TV
/ INFO
GUIDE
SRS
STILL

RED
GREEN
YELLOW
BLUE
DUAL I-II
D. MENU
/ P. MODE
/ S. MODE
CH. MGR.
P. SIZE
SUBTITLE
/ PRE-CH.
TV / DTV
STOP
REW
PLAY / PAUSE
FF

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, / MENU, MENU, / EXIT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / SCE, WISE, LINK, / PIP, TTX / MIX, VOL+, VOL, P+ / NEXT PAGE, / PREV PAGE, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, OK / ENTER, TV/DTV, / INFO, INFO, GUIDE, EPG, SRS, FAV, STILL, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, DUAL I, D MENU, / P MODE, / S MODE, CH MGR, P SIZE, SUBTITLE, / PRE, BACK, TV / DTV, TV/DTV, STOP, REW, PLAY / PAUSE, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV