FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
AUDIO
/ HOME
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
POP-UP / TITLE MENU
FULL SCREEN
SEARCH
TOOLS
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
↵
/ RETURN
i / INFO
DISC MENU
SMART HUB
EJECT
PAUSE
STOP
REW

PLAY
FWD
SUBTITLE
REPEAT
RED / A
GREEN / B
YELLOW / C
BLUE / D
T
/ SOURCE
VOL+
VOL -
⏻

POWER, AUDIO, MUTE, / HOME, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0POP, ARRIBA / TITLE MENU, FULL SCREEN, SEARCH, TOOLS, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / RETURN, BACK, i / INFO, INFO, DISC MENU, EPG, SMART HUB, FAV, EJECT, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, SUBTITLE, REPEAT, ROJO / A, ROJO, VERDE / B, AMARILLO / C, AZUL / D, / SOURCE, VOL+, VOL, .