FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

STANDBY / ON
CANCEL
1/2/3/4/5
6/7/8/9
AUX
RANDOM
DISPLAY
2nd DISPLAY
BASS
TREBLE
VOLUME+
VOLUME -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
SET
REPEAT
SLEEP
FM / AM
DIMMER
PRGM.
FM MODE
CD EJECT
STOP

REW / PREV. TRACK
CD / PLAY/PAUSE
FWD / NEXT TRACK
PTY.
AHB PRO

STANDBY / ON, POWER, CANCEL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9, AUX, / SOURCE, RANDOM, DISPLAY, BASS, TREBLE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SET, REPEAT, BACK, SLEEP, FM / AM, TV/DTV, DIMMER, INFO, PRGM, EPG, FM MODE, FAV, CD EJECT, / NET TV, STOP, / SMART, REW / PREV TRACK, VERDE, CD / PLAY/PAUSE, AMARILLO, FWD / NEXT TRACK, AZUL, PTY, AHB PRO, .