FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

STAND BY	TAPE
CLEAR	TUNER
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
+10	
DISPLAY	
VOLUME UP	
VOLUME DOWN	
SKIP NEXT	
SKIP PREV	
CHECK	
INTRO	
PROGRAM	
SHUFFLE	
OPEN / CLOSE	
PAUSE	
STOP	
REW	
PLAY	
FWD	
6 CH	
AUX 1	
AUX 2	
CD	
RIAA	

Listado de botones del mando:
STAND BY, POWER, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0+1, DISPLAY, VOLUME ARRIBA, VOL+, VOLUME ABAJO, VOL, SKIP NEXT, SKIP, PREV, CHECK, INTRO, INFO, PROGRAM, EPG, SHUFFLE, FAV, OPEN / CLOSE, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, 6 CH, AUX 1, AUX 2, RIAA, TAPE, TUNER, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV