FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
⌂ / HOME
1 / ADD
2 / EJECT
3 / DELETE
4 / ZOOM
5 / GO TO
6 / MENU
7 / SETUP
8 / FUNC.
9 / TV OUT
0 / PREVIEW
SUBTITLE
VOL+
VOL -
SKIP NEXT/PG.DN
SKIP PREV/PG.UP
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
INFO

⤮ / SHUFFLE
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
SYNC. SUBTITLE ←•
SYNC. SUBTITLE •→.
⟲ / REPEAT
A – B
STOP
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, / HOME, MENU, 1 / ADD, 2 / EJECT, 3 / DELETE, 4 / ZOOM, 5 / GO TO, 6 / MENU, 7 / SETARRIBA, 8 / FUNC, 9 / TV OUT, 0 / PREVIEW, 0SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP, NEXT/PG, PREV/PGARRIBA, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, INFO, / SHUFFLE, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, SYNC SUBTITLE, / REPEAT, SLEEP, STOP, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .