FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

STANDBY
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE

DISPLAY
SUBPAGE
TEXT
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
⟲
SLEEP
DTV
INDEX
PC

FAV
ASPECT / SIZE
HOLD
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO / I/II
REVEAL
SUBTITLE
SKIP PREV.
SKIP NEXT
TV / RADIO
STOP
REW
PLAY / PAUSE
FWD

STANDBY, POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / AV, DISPLAY, SUBPAGE, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, DTV, TV/DTV, INDEX, INFO, EPG, FAV, ASPECT / SIZE, HOLD, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO / I/II, REVEAL, SUBTITLE, SKIP PREV, SKIP NEXT, TV / RADIO, TV/DTV, STOP, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .