FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

iP
MENU
DISPLAY
SKIP NEXT
SKIP PREV.
DOWN
UP
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD

TUN
BAND
SEARCH
A-E/CAT. PREV.
ENTER
A-E/CAT. NEXT

X
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
DISPLAY
SEARCH
CH-
CH+
CAT. PREV.
CAT. NEXT
ENTER
TITLE
MEMORY

iPod, MENU, DISPLAY, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, TUNER, BAND, SEARCH, E/CAT PREV, E/CAT NEXT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DISPLAY, CH+, CAT PREV, CAT NEXT, TITLE, INFO, MEMORY, EPG, .