FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
NOT USED
DISPLAY
EXPAND
TTX MIX
TEXT
VOL+
VOL-
P+
P-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
INFO
PAGE DOWN
PAGE UP
TTX X

RED
GREEN
YELLOW
BLUE

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AV, NOT USED, DISPLAY, EXPAND, TTX MIX, TEXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, INFO, PAGE, FAV, PAGE ARRIBA, TTX X, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, .