FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
/ HOME
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SEARCH
INFO/DISPLAY
ZOOM
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
TITLE / POP – UP
MARKER
OPEN/CLOSE
PAUSE
STOP
SCAN REW
PLAY
SCAN FWD

DISC MENU
/ REPEAT
RED / R
GREEN / G
YELLOW / Y
BLUE / B

POWER, MUTE, / HOME, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SEARCH, INFO/DISPLAY, ZOOM, SKIP NEXT, SKIP, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, TITLE /, POP, INFO, MARKER, FAV, OPEN/CLOSE, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, SCAN REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, SCAN FWD, AZUL, DISC MENU, / REPEAT, ROJO / R, ROJO, VERDE / G, AMARILLO / Y, AZUL / B, .