FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9
0 / --
AV
PURPLE / TEXT
PR+
PR -
UP
DOWN
LEFT / ZOOM-
RIGHT / ZOOM+
OK
RETURN
VCR
PAUSE
STOP
REC
REV.
PLAY / RADIO
FWD
RED / PRESETS
GREEN / Zzz/LIST

YELLOW / INFO
BLUE / GUIDE

POWER, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9, 0 /, 0AV, / SOURCE, PURPLE, / TEXT, PR+, ABAJO, IZQUIERDA / ZOOM, IZQUIERDA, DERECHA / ZOOM+, DERECHA, RETURN, BACK, VCR, PAUSE, STOP, / SMART, REC, ROJO, REV, VERDE, PLAY / RADIO, AMARILLO, FWD, AZUL, ROJO / PRESETS, VERDE /, Zzz, /LIST, AMARILLO / INFO, AZUL / GUIDE, .