FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER	
AUDIO / CREATE MP3	
DISC MENU	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
⭠	
REPEAT A-B	
DISPLAY	
ZOOM	
SETUP	
SUBTITLE	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
OK	
RETURN / TITLE	
EJECT	
STOP	
SKIP PREV.	
PLAY / PAUSE	
SKIP NEXT	
REPEAT	

POWER, AUDIO / CREATE MP3, MUTE, DISC MENU, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AV, REPEAT, DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN / TITLE, BACK, EJECT, STOP, SKIP PREV, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, SKIP NEXT, AZUL, .